OP01290 • 01291 • 01292 • 01293 • 01294 • 01295 • 01296 • 01297 • 01298 • 01299

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説 明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

施工者様へのお願い

器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されて います。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

安全に施工していただくために

҈҆Ո警 告

- ●この器具は一般屋内用天井埋込照明器具専用オプションです。床や壁、傾斜天井に取付けたり、下記の使用環境、 条件では使用しないでください。落下の原因となります。
 - ・周囲温度が35℃以上の所・粉塵の多い所
 - ・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度85%以上)所
 - ・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
- ●器具の施工は本取扱説明書と組み合わせて使用する照明器具側の取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に 不備があると、落下の原因となります。
- ●器具を改造しないでください。**落下の原因**となります。
- ●適合器具以外の器具と組み合わせて使用しないでください。**落下の原因**となります。

⚠注 意

- ●取付け面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから取付けてください。**サビの発生や変色の原因**となります。
- ●ロックウール等のやわらかい天井及び珪酸カルシウム板には取付けないでください。**天井材の破損・器具落下の原因** となります。

■付属品 商品には下記の物が同梱されています

●取扱説明書×1


■取付方法 図は抽象化した共通図です

1. 取付け前の確認。

- 取付面を上下に挟み込んで固定する構造の特性上、取付 部の厚みが増加します。交換用照明器具の取付可能厚み の上限値から5mm差し引いた範囲内でで使用ください。 (例:5~35mmの場合、5~30mmまでとなります)
- ●既設の照明器具を取外し、交換用照明器具の施工条件を 満たす環境である事を確認する。
- 2. 埋込穴にリニューアルプレートを取付ける。
 - ▶照明器具の取付けに際し、固定用ネジ・ナットが干渉し ない様、向きを調節してください。
 - ●固定ナットを均等に締付け、確実に取付けてください。 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。
 - 右図参照。

3. 照明器具を取付ける。

- 照明器具側のバネやワンオペ金具が固定ナットに干渉し ない位置で取付けてください。取付けが不完全な場合、 照明器具の**ズレ・落下の原因**となります。(下図参照)
- ●照明器具の取付けは、照明器具側の取扱説明書に従い確 実に行ってください。






<取付方法>

وح

(1) F

(2)





<各部の名称と取付イメージ図>

で使用前に、この説明書を必ずお読みの上正しくお使いください。

OP01290-01 2014.0623 保管用

安全にご使用いただくために

⚠警 告

●器具を改造しないでください。**落下の原因**となります。

⚠注 意

●照明器具の点検やお手入れの際は、安全のため固定ナットにゆるみが生じていないか確認してください。ゆるんだ 状態のまま使用すると、照明器具**落下の原因**となります。ゆるみが発生している場合は、増し締めを行ってください。

■器具の寿命

- ●照明器具には寿命があります。設置して 10 年 (使用条件は周囲温度 30℃、1 日 1 0 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。)経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
- ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などでは寿命が 短くなります。

■器具の保証

- ●この商品の保証期間は1年間です。ただし、安定器は3年間です。ランプ・グロー点灯管等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログ及びホームページの最新版をご参照ください。
- ●保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申 し入れください。
- ●弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

■器具の点検

●1 年に1 回は弊社ホームページ記載の「安全チェックシート」 に基づき自主点検してください。3 年に1 回は工事店等の専 門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続 けると、**火災・感電・落下の原因**になります。

■器具のお手入れ

●汚れを落とす場合は、必ず電源を切って行なってください。 **感電・やけどの原因**となります。石鹸にひたした柔らかい布 を、よく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シ ンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤を かけたりしないでください。**変色・変質の原因**となります。

お客様相談窓口 -

マックスレイ株式会社

東京 03-5456-0311 大阪 06-6967-0123 名古屋 052-252-9556 福岡 092-431-7824

http://www.maxray.co.jp